

Ovládání - aktivace a deaktivace klíky

Aktivace klíky -trvalá

Deaktivace klíky

Aktivace klíky -dočasná ovládací tlačítko sepnuto méně než 6 sekund

Aktivace klíky -po dobu, kdy je ovládací tlačítko sepnuto - déle než 6 sekund

Ovládání - blokování klíče

Blokování klíče -aktivace

NO

Dočasná aktivace klíky

**1 aktivace/deaktivace tlačítka
2 blokovací tlačítko**

Klíč ve špatné pozici nebo špatná orientace klíky (spojka J1 má být vyřazena pro levé provedení)

Světelná signalizace

klíka je aktivní

Klíka je aktivní na dobu 6ti sekund

Klíka je deaktivována

Klíka je deaktivována klíč je deaktivován

Pokus o automatickou deaktivaci čekací doba: 7,14,28,56,112 sec.

Pokus o automatickou deaktivaci sehal - použije klíč k deaktivaci klíky

Ovládání

Klíka ovládá střelku paniky

Aktivace/deaktivace klíky pomocí klíče

Aktivace klíky trvá po dobu stlačení ovládacího tlačítka. Po vypnutí tlačítka dochází k deaktivaci klíky (doba sepnutí tlačítka je delší než 6 sekund)

Dočasná aktivace klíky - klíka je aktivní po dobu 6ti sekund. Potom dochází k deaktivaci klíky (doba sepnutí tlačítka 1sekunda)

Zamezení použití klíče