

Aries

ISEO Zero1

ELECTRONIC SOLUTIONS

ISEO
www.iseo.com

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE
www.iseozero1.com

Non contractual document. Subject to change.
Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.
Codice: 600E000084 Manuale manutenzione Aries.
(IT/GB/F/D/E) data 04/11/2013



IT A seguito della segnalazione di batterie scariche (vedere MANUALE D'USO nella sezione TROUBLE SHOOTING) provvedere alla sostituzione delle batterie.



GB In case of low battery signal (view UTILITY MANUAL, TROUBLE SHOOTING section) replace the batteries.


D Bei der "leeren Batterien" Anzeige (siehe Gebrauchsanweisung "TROUBLE SHOOTING") ist die Batterien zu ersetzen.

F Lorsque le signal indique "piles vides" (voir TROUBLE SHOOTING manuel d'instruction), remplacer les piles.




E Tras la señalización de baterías descargadas (ver MANUAL DE USO en la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) proceder a la sustitución de las baterías.

- IT** Cambio batterie
- GB** Battery replacement
- D** Batteriewechsel
- F** Emplacement de la pile
- E** Sustitución de la batería






- IT Apertura d'emergenza
- GB Emergency opening
- D Notöffnung
- F Ouverture d'urgence
- E Apertura de emergencia




Override **ISEO** key





A



Alkaline 9V 6LR61






B




A

Alkaline 9V 6LR61



B



2 x AA 3.6V high current
Lithium Battery

